



Funda de silicona · Silicone case

COMPATIBLE CON MANDOS PS4

COMPATIBILIDAD	EDAD · AGE	MATERIAL	CONTENIDO
Mandos PS4	3+	Silicona sin BPA	Funda + grips + pegatina

9 IDIOMAS · LANGUAGES

DE ES FR NL EN IT PL PT SE

DE Deutsch

Hülle kompatibel mit PS4-Controllern

EMPFOHLENES ALTER
ab 3 Jahren

MATERIAL
BPA-freies Silikon

VERPACKUNG
Plastiktüte



3+

Hergestellt in China

• GEBRAUCHSANWEISUNG

ANBRINGEN

Setze die Silikonhülle auf, indem du sie an die Form des PS4-Controllers anpasst. Ziehe sie vorsichtig, um sie Stück für Stück auf jede Stelle zu legen. Stelle sicher, dass sie gut sitzt, und passe bei Bedarf an.

GRIPS

Drücke die Grips auf die Joysticks, bis sie einrasten, und drücke leicht nach.

AUFKLEBER

Zum Schluss den Aufkleber auf das Touchpad aufkleben und sorgfältig zentrieren.

▲ RISIKEN UND WARNUNGEN

WARNHINWEISE

Kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.

VORSICHT

Nur für kompatible PlayStation 4-Controller verwenden.

ES Español

Funda compatible con mandos PS4

EDAD RECOMENDADA
+3 años

MATERIAL
Silicona libre de BPA

EMBALAJE
Bolsa plástica



3+

Hecho en China

• INSTRUCCIONES DE USO

COLOCACIÓN

Coloca la funda de silicona alineándola con la forma del mando de la PS4. Estira con suavidad para ajustarla poco a poco en cada parte. Asegúrate de que queda bien encajada y ajusta si es necesario.

GRIPS

Presiona los grips sobre los joysticks hasta que encajen y presiona suavemente.

PEGATINA

Finalmente, coloca la pegatina sobre el panel táctil del mando, asegurándote de que quede bien centrada.

▲ RIESGOS Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

No es un juguete. Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN

Uso exclusivo para mandos compatibles con PlayStation 4.

FR Français

Housse compatible avec manettes PS4

ÂGE RECOMMANDÉ
+3 ans

MATÉRIAU
Silicone sans BPA

EMBALLAGE
Sac en plastique



3+

Fabriqué en Chine

• INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

Placez la housse en silicone en l'alignant avec la forme de la manette PS4. Étirez délicatement pour l'ajuster progressivement sur chaque partie. Assurez-vous qu'elle est bien en place et ajustez si nécessaire.

GRIPS

Appuyez sur les grips sur les joysticks jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent et appuyez doucement.

AUTOCOLLANT

Enfin, appliquez l'autocollant sur le panneau tactile en veillant à bien le centrer.

▲ RISQUES ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENTS

Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

PRÉCAUTION

Utilisation exclusive avec des manettes compatibles avec PlayStation 4.

NL Nederlands

Hoes compatibel met PS4-controllers

AANBEVOLEN LEEFTIJD

+3 jaar

MATERIAAL

BPA-vrije siliconen

VERPAKKING

Plastic zakje



3+

Gemaakt in China

• GEBRUIKSAANWIJZING

PLAATSEN

Plaats de siliconen hoes door deze uit te lijnen met de vorm van de PS4-controller. Rek voorzichtig om hem stukje bij beetje aan te brengen. Zorg dat hij goed vastzit en pas aan indien nodig.

GRIPS

Druk de grips op de joysticks totdat ze vastklikken en druk zachtjes.

STICKER

Breng ten slotte de sticker aan op het touchpad en zorg dat deze goed gecentreerd is.

▲ RISICO'S EN WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWINGEN

Geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden.

VOORZICHTIG

Alleen gebruiken met compatibele PlayStation 4-controllers.

EN English (UK)

Case compatible with PS4 controllers

RECOMMENDED AGE

3+ years

MATERIAL

BPA-free silicone

PACKAGING

Plastic bag



3+

Made in China

• INSTRUCTIONS FOR USE

FITTING

Place the silicone case by aligning it with the shape of the PS4 controller. Gently stretch it to gradually fit each part. Make sure it is securely in place and adjust if necessary.

GRIPS

Press the grips onto the joysticks until they click into place and press lightly.

STICKER

Finally, apply the sticker to the controller's touchpad, ensuring it is properly centred.

▲ RISKS AND WARNINGS

WARNINGS

Not a toy. Keep out of reach of children under 3 years old.

CAUTION

For use only with controllers compatible with PlayStation 4.

IT Italiano

Custodia compatibile con controller PS4

ETÀ CONSIGLIATA

+3 anni

MATERIALE

Silicone privo di BPA

CONFEZIONE

Sacchetto di plastica



3+

Prodotto in Cina

• ISTRUZIONI PER L'USO

POSIZIONAMENTO

Posiziona la custodia in silicone allineandola con la forma del controller PS4. Allunga delicatamente per adattarla gradualmente a ogni parte. Assicurati che sia ben aderente e regola se necessario.

GRIPS

Premi i grips sugli stick finché non scattano e premi leggermente.

ADESIVO

Infine, applica l'adesivo sul pannello touch, centrandolo con attenzione.

▲ RISCHI E AVVERTENZE

AVVERTENZE

Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.

PRECAUZIONE

Utilizzare esclusivamente con controller compatibili con PlayStation 4.

PL Polski

Etui kompatybilne z kontrolerami PS4

ZALECANY WIEK

3+ lata

MATERIAŁ

Silikon bez BPA

OPAKOWANIE

Plastikowa torebka



3+

Wyprodukowano w Chinach

• INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZAKŁADANIE

Założ silikonowe etui, dopasowując je do kształtu kontrolera PS4. Delikatnie rozciągaj, aby stopniowo nałożyć je na każdą część. Upewnij się, że dobrze przylega, i w razie potrzeby wyreguluj.

GRIPY

Wciśnij gripy na joystickach, aż się zatrzaskną, i lekko dociśnij.

NAKLEJKA

Na końcu przyklej naklejkę na panel dotykowy, dokładnie ją wycentrując.

▲ RYZYKA I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

To nie jest zabawka. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat.

OSTROŻNOŚĆ

Do użytku wyłącznie z kompatybilnymi kontrolerami PlayStation 4.

PT Português (PT)

Capa compatível com comandos PS4

IDADE RECOMENDADA

+3 anos

MATERIAL

Silicone livre de BPA

EMBALAGEM

Saco plástico



3+

Fabricado na China

• INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

COLOCAÇÃO

Coloque a capa de silicone alinhando-a com a forma do comando da PS4. Estique suavemente para ajustar pouco a pouco em cada parte. Certifique-se de que fica bem encaixada e ajuste se necessário.

GRIPS

Pressione os grips sobre os joysticks até encaixarem e pressione levemente.

AUTOCOLANTE

Por fim, aplique o autocolante no painel tátil, centrando-o corretamente.

▲ RISCOS E ADVERTÊNCIAS

AVISOS

Não é um brinquedo. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.

PRECAUÇÃO

Uso exclusivo em comandos compatíveis com PlayStation 4.

SE Svenska

Fodral kompatibelt med PS4-kontroller

REKOMMENDERAD ÅLDER

+3 år

MATERIAL

BPA-fri silikon

FÖRPACKNING

Plastpåse



3+

Tillverkad i Kina

• BRUKSANVISNING

MONTERING

Placera silikonfodralet genom att rikta in det med PS4-kontrollens form. Sträck försiktigt för att justera det steg för steg över varje del. Se till att det sitter ordentligt och justera vid behov.

GRIPS

Tryck gripsen på joysticken tills de klickar fast och tryck försiktigt.

KLISTERMÄRKE

Applicera slutligen klistermärket på pekplattan och centrera det noggrant.

▲ RISKER OCH VARNINGAR

VARNINGAR

Ej en leksak. Förvara utom räckhåll för barn under 3 år.

FÖRSIKTIGHET

Endast för användning med kompatibla PlayStation 4-kontroller.



UTMOSTXP · MANDOS PS4 · USER GUIDE

HERGESTELLT UND IMPORTIERT VON · FABRICADO E IMPORTADO POR · MANUFACTURED AND IMPORTED BY · FABRIQUÉ ET IMPORTÉ PAR · PRODOTTO E IMPORTATO DA · GEFABRICEERD EN GEÏMORTEERD DOOR · WYPRODUKOWANE I IMPORTOWANE PRZEZ · FABRICADO E IMPORTADO POR · TILLVERKAD OCH IMPORTERAD AV:

MME Global Trading, S.L.U. · CIF B26760629 · Calle de la Princesa 31, Planta 2 Puerta 2 · 28008 Madrid, España · cliente@mme-globaltrading.com