



Grips de silicona · Thumb grips

COMPATIBLE CON SWITCH 2

COMPATIBILIDAD

Switch 2

EDAD · AGE

3+

MATERIAL

Silicona sin BPA

REFERENCIA

MME-GRIPS-SW2

9 IDIOMAS · LANGUAGES

DE

ES

FR

NL

EN

IT

PL

PT

SE

DE Deutsch

Griffe kompatibel mit Switch 2

EMPFOHLENES ALTER

ab 3 Jahren

MATERIAL

BPA-freies Silikon

VERPACKUNG

Plastiktüte



3+

Hergestellt in China

• GEBRAUCHSANWEISUNG

ANBRINGEN

Den Thumbgrip mit dem Joystick-Knopf ausrichten. Fest andrücken, bis er einrastet.

ANPASSEN

Bei Bedarf anpassen, bis der Grip mittig und fest auf dem Joystick sitzt.

KONTROLLE

Den Zustand des Produkts regelmäßig überprüfen und bei Abnutzung oder Beschädigung entsorgen.

▲ RISIKEN UND WARNUNGEN

WARNHINWEISE

Kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.

VORSICHT

Nur auf kompatiblen Joysticks verwenden.

Das Produkt ist nicht zum Zerlegen oder Modifizieren bestimmt. Von extremen Wärmequellen oder offenem Feuer fernhalten.

ES Español

Grips compatibles con Switch 2

EDAD RECOMENDADA

+3 años

MATERIAL

Silicona libre de BPA

EMBALAJE

Bolsa plástica



3+

Hecho en China

• INSTRUCCIONES DE USO

COLOCACIÓN

Alinea el thumbgrip con el botón del joystick. Presiona firmemente hasta que encaje.

AJUSTE

Ajusta si es necesario hasta que el grip quede centrado y firme sobre el joystick.

REVISIÓN

Revisa regularmente el estado del producto y deséchalo en caso de desgaste o daño.

▲ RIESGOS Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

No es un juguete. Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN

Uso solo en joysticks compatibles.

Producto no destinado a ser desmontado ni modificado. Conservar alejado de fuentes de calor extremas o fuego directo.

FR Français

Grips compatibles avec Switch 2

ÂGE RECOMMANDÉ
3 ans et plus

MATÉRIAU
Silicone sans BPA

EMBALLAGE
Sac plastique



3+

Fabriqué en Chine

• INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

Alignez le thumbgrip avec le bouton du joystick. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

AJUSTEMENT

Ajustez si nécessaire pour que le grip soit bien centré et maintenu sur le joystick.

CONTRÔLE

Vérifiez régulièrement l'état du produit et jetez-le en cas d'usure ou de dommage.

▲ RISQUES ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENTS

Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

PRÉCAUTION

Utilisation uniquement sur des joysticks compatibles.

Produit non destiné à être démonté ou modifié. Garder à l'écart de sources de chaleur extrêmes ou de flammes directes.

NL Nederlands

Grips compatibel met Switch 2

AANBEVOLEN LEEFTIJD
3 jaar en ouder

MATERIAAL
BPA-vrije siliconen

VERPAKKING
Plastic zak



3+

Gemaakt in China

• GEBRUIKSAANWIJZING

PLAATSEN

Lijn de thumbgrip uit met de joystickknop. Druk stevig totdat het vastklikt.

AANPASSEN

Pas aan indien nodig, tot de grip gecentreerd en stevig op de joystick zit.

CONTROLE

Controleer regelmatig de staat van het product en gooi het weg bij slijtage of schade.

▲ RISICO'S EN WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWINGEN

Geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden.

VOORZICHTIG

Alleen gebruiken op compatibele joysticks.

Product is niet bedoeld om uit elkaar te halen of te modificeren. Uit de buurt van extreme hitte of open vuur houden.

EN English (UK)

Grips compatible with Switch 2

RECOMMENDED AGE
3+ years

MATERIAL
BPA-free silicone

PACKAGING
Plastic bag



3+

Made in China

• INSTRUCTIONS FOR USE

FITTING

Align the thumb grip with the joystick button. Press firmly until it fits in place.

ADJUSTMENT

Adjust if necessary until the grip sits centred and secure on the joystick.

INSPECTION

Check the condition of the product regularly and discard if worn or damaged.

▲ RISKS AND WARNINGS

WARNINGS

Not a toy. Keep out of reach of children under 3 years of age.

CAUTION

For use only with compatible joysticks.

This product is not intended to be disassembled or modified. Keep away from extreme heat or open flames.

IT Italiano

Grips compatibili con Switch 2

ETÀ CONSIGLIATA
3 anni in su

MATERIALE
Silicone privo di BPA

CONFEZIONE
Sacchetto di plastica



3+

Prodotto in Cina

• ISTRUZIONI PER L'USO

POSIZIONAMENTO

Allineare il thumbgrip con il pulsante del joystick. Premere saldamente fino a farlo scattare in posizione.

REGOLAZIONE

Regolare se necessario finché il grip non risulta centrato e stabile sul joystick.

CONTROLLO

Controllare regolarmente lo stato del prodotto e smaltirlo in caso di usura o danni.

▲ RISCHI E AVVERTENZE

AVVERTENZE

Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.

PRECAUZIONE

Utilizzare solo su joystick compatibili.

Prodotto non destinato a essere smontato o modificato. Tenere lontano da fonti di calore estreme o fiamme dirette.

PL Polski

Gripy kompatybilne ze Switch 2

ZALECANY WIEK

3 lata i więcej

MATERIAL

Silikon bez BPA

OPAKOWANIE

Woreczek plastikowy



3+

Wyprodukowano w Chinach

• INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZAKŁADANIE

Wyrównaj thumbgrip z przyciskiem joysticka. Dociśnij mocno, aż się zatrzaśnie.

REGULACJA

W razie potrzeby wyreguluj, aż grip będzie wyśrodkowany i pewnie osadzony na joysticku.

KONTROLA

Regularnie sprawdzaj stan produktu i wyrzuć go w przypadku zużycia lub uszkodzenia.

▲ RYZYKA I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

To nie jest zabawka. Przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat.

OSTROŻNOŚĆ

Używać tylko z kompatybilnymi joystickami.

Produkt nie jest przeznaczony do demontażu ani modyfikacji. Trzymać z dala od źródeł ekstremalnego ciepła lub otwartego ognia.

PT Português (PT)

Grips compatíveis com Switch 2

IDADE RECOMENDADA

+3 anos

MATERIAL

Silicone livre de BPA

EMBALAGEM

Saco plástico



3+

Fabricado na China

• INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

COLOCAÇÃO

Alinhe o thumbgrip com o botão do joystick. Pressione firmemente até encaixar.

AJUSTE

Ajuste se necessário até o grip ficar centrado e firme sobre o joystick.

VERIFICAÇÃO

Verifique regularmente o estado do produto e descarte-o em caso de desgaste ou dano.

▲ RISCOS E ADVERTÊNCIAS

AVISOS

Não é um brinquedo. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.

PRECAUÇÃO

Uso apenas em joysticks compatíveis.

Produto não destinado a ser desmontado ou modificado. Manter afastado de fontes de calor extremas ou fogo direto.

SE Svenska

Grips kompatibla med Switch 2

REKOMMENDERAD ÅLDER

3 år och uppåt

MATERIAL

BPA-fri silikon

FÖRPACKNING

Plastpåse



3+

Tillverkad i Kina

• BRUKSANVISNING

MONTERING

Rikta in thumbgrip med joystickens knapp. Tryck fast ordentligt tills det klickar på plats.

JUSTERING

Justera vid behov tills greppet sitter centrerat och stabilt på joysticken.

KONTROLL

Kontrollera regelbundet produktens skick och kassera den vid slitage eller skador.

▲ RISKER OCH VARNINGAR

VARNINGAR

Inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn under 3 år.

FÖRSIKTIGHET

Endast för användning på kompatibla joysticks.

Produkten är inte avsedd att demonteras eller modifieras. Håll borta från extrema värmekällor eller öppen eld.



UTMOSTXP · SWITCH 2 · USER GUIDE

HERGESTELLT UND IMPORTIERT VON · FABRICADO E IMPORTADO POR · MANUFACTURED AND IMPORTED BY · FABRIQUÉ ET IMPORTÉ PAR · PRODOTTO E IMPORTATO DA · GEFABRICCEED EN GEÏMPORTEERD DOOR · WYPRODUKOWANE I IMPORTOWANE PRZEZ · FABRICADO E IMPORTADO POR · TILLVERKAD OCH IMPORTERAD AV:

MME Global Trading, S.L.U. · CIF B26760629 · Calle de la Princesa 31, Planta 2 Puerta 2 · 28008 Madrid, España · cliente@mme-globaltrading.com