



Funda protectora

• Protective case

COMPATIBLE CON SWITCH 2

COMPATIBILIDAD

Switch 2

EDAD · AGE

3+

MATERIAL

TPU + Acrílico

CONTENIDO

Funda · Case

9 IDIOMAS · LANGUAGES

DE

ES

FR

NL

EN

IT

PL

PT

SE

DE Deutsch

Hülle kompatibel mit Switch 2

EMPFOHLENES ALTER

ab 3 Jahren

MATERIAL

TPU + Acryl oder nur TPU (*je nach Modell)

VERPACKUNG

Plastiktüte



3+

Hergestellt in China

• GEBRAUCHSANWEISUNG

ANBRINGEN

Setzen Sie das Display der Switch 2-Konsole in die Hülle und die Controller in die jeweilige Hülle ein. Achten Sie darauf, dass alles fest sitzt und im Inneren gut geschützt ist.

ABNEHMEN

Ziehen Sie vorsichtig an den Rändern, um die Hülle zu entfernen, ohne sie oder die Konsole/Controller zu beschädigen.

REINIGUNG

Waschen Sie die Hülle mit lauwarmem Wasser und milder Seife. Lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.

▲ RISIKEN UND WARNUNGEN

WARNHINWEISE

Kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.

VORSICHT

Ausschließlich für Konsole und Controller der Switch 2.

Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien. Vermeiden Sie längere Einwirkung extremer Temperaturen oder direkte Sonneneinstrahlung.

ES Español

Funda compatible con Switch 2

EDAD RECOMENDADA

+3 años

MATERIAL

TPU + acrílico o solo TPU (*según modelo)

EMBALAJE

Bolsa plástica



3+

Hecho en China

• INSTRUCCIONES DE USO

COLOCACIÓN

Coloca la pantalla de la consola Switch 2 en la funda y los mandos en la funda correspondiente. Asegúrate de que quede bien ajustada y protegida en su interior.

RETIRADA

Tira con cuidado de los bordes para retirar la funda sin dañarla ni dañar la consola o los mandos.

LIMPIEZA

Lava la funda con agua tibia y jabón suave. Sécala completamente al aire antes de volver a colocarla.

▲ RIESGOS Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS

No es un juguete. Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN

Uso exclusivo para consola y mandos Switch 2.

No uses productos químicos agresivos para limpiar la funda. Evita exponerla a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante periodos prolongados.

FR Français

Housse compatible avec Switch 2

ÂGE RECOMMANDÉ
+3 ans

MATÉRIAU
TPU + acrylique ou TPU seul (*selon le modèle)

EMBALLAGE
Sac en plastique



3+

Fabriqué en Chine

• INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

Placez l'écran de la console Switch 2 dans la housse et les manettes dans la housse correspondante. Assurez-vous que le tout est bien ajusté et protégé à l'intérieur.

RETRAIT

Tirez délicatement sur les bords pour retirer la housse sans l'endommager ni abîmer la console ou les manettes.

NETTOYAGE

Lavez la housse à l'eau tiède avec un savon doux. Laissez-la sécher complètement à l'air libre avant de la remettre.

▲ RISQUES ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENTS

Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

PRÉCAUTION

Usage exclusif pour la console et les manettes de la Switch 2.

N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Évitez une exposition prolongée à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.

NL Nederlands

Hoes compatibel met Switch 2

AANBEVOLEN LEEFTIJD
+3 jaar

MATERIAAL
TPU + acryl of alleen TPU (*afhankelijk van het model)

VERPAKKING
Plastic zakje



3+

Gemaakt in China

• GEBRUIKSAANWIJZING

PLAATSEN

Plaats het scherm van de Switch 2-console in de hoes en de controllers in de bijbehorende hoes. Zorg ervoor dat alles goed past en beschermd zit aan de binnenkant.

VERWIJDEREN

Trek voorzichtig aan de randen om de hoes te verwijderen zonder deze of de console/controllers te beschadigen.

REINIGEN

Was de hoes met lauw water en milde zeep. Laat deze volledig aan de lucht drogen voordat je hem weer aanbrengt.

▲ RISICO'S EN WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWINGEN

Geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden.

VOORZICHTIG

Uitsluitend te gebruiken voor de console en controllers van de Switch 2.

Gebruik geen agressieve chemicaliën om de hoes te reinigen. Vermijd langdurige blootstelling aan extreme temperaturen of direct zonlicht.

EN English (UK)

Case compatible with Switch 2

RECOMMENDED AGE
3+ years

MATERIAL
TPU + acrylic or TPU only (*depending on model)

PACKAGING
Plastic bag



3+

Made in China

• INSTRUCTIONS FOR USE

FITTING

Place the Switch 2 console screen into the case and the controllers into the corresponding case. Make sure everything fits snugly and is well protected inside.

REMOVAL

Carefully pull on the edges to remove the case without damaging it or the console/controllers.

CLEANING

Wash the case with lukewarm water and mild soap. Allow it to air dry completely before refitting.

▲ RISKS AND WARNINGS

WARNINGS

Not a toy. Keep out of reach of children under 3 years old.

CAUTION

For exclusive use with the Switch 2 console and controllers.

Do not use harsh chemicals to clean the case. Avoid exposing it to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.

IT Italiano

Custodia compatibile con Switch 2

ETÀ CONSIGLIATA

+3 anni

MATERIALE

TPU + acrilico o solo TPU (*a seconda del modello)

CONFEZIONE

Sacchetto di plastica



3+

Prodotto in Cina

• ISTRUZIONI PER L'USO

POSIZIONAMENTO

Inserisci lo schermo della console Switch 2 nella custodia e i controller nella custodia corrispondente. Assicurati che tutto sia ben aderente e protetto all'interno.

RIMOZIONE

Tira con cura i bordi per rimuovere la custodia senza danneggiarla o danneggiare la console/controller.

PULIZIA

Lava la custodia con acqua tiepida e sapone delicato. Lasciala asciugare completamente all'aria prima di rimetterla.

▲ RISCHI E AVVERTENZE

AVVERTENZE

Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.

PRECAUZIONE

Uso esclusivo per la console e i controller Switch 2.

Non utilizzare prodotti chimici aggressivi. Evita di esporla a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati.

PL Polski

Etui kompatybilne z Switch 2

ZALECANY WIEK

3+ lata

MATERIAL

TPU + akryl lub samo TPU (*w zależności od modelu)

OPAKOWANIE

Plastikowa torebka



3+

Wyprodukowano w Chinach

• INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZAKŁADANIE

Umieść ekran konsoli Switch 2 w etui, a kontrolery w odpowiednim etui. Upewnij się, że wszystko jest dobrze dopasowane i zabezpieczone w środku.

ZDEJMOWANIE

Ostrożnie pociągnij za krawędzie, aby zdjąć etui, nie uszkadzając go ani konsoli/kontrolerów.

CZYSZCZENIE

Umyj etui w letniej wodzie z delikatnym mydłem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć na powietrzu przed ponownym nałożeniem.

▲ RYZYKA I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA

To nie jest zabawka. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat.

OSTROŻNOŚĆ

Do wyłącznego użytku z konsolą i kontrolerami Switch 2.

Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia etui. Unikaj długotrwałego narażenia na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie światło słoneczne.

PT Português (PT)

Capa compatível com Switch 2

IDADE RECOMENDADA

+3 anos

MATERIAL

TPU + acrílico ou apenas TPU (*consoante o modelo)

EMBALAGEM

Saco plástico



3+

Fabricado na China

• INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

COLOCAÇÃO

Coloque o ecrã da consola Switch 2 na capa e os comandos na capa correspondente. Certifique-se de que fica bem ajustada e protegida no interior.

REMOÇÃO

Puxe cuidadosamente pelas bordas para retirar a capa sem a danificar nem danificar a consola ou os comandos.

LIMPEZA

Lave a capa com água morna e sabão suave. Deixe-a secar completamente ao ar antes de a voltar a colocar.

▲ RISCOS E ADVERTÊNCIAS

AVISOS

Não é um brinquedo. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.

PRECAUÇÃO

Utilização exclusiva para a consola e os comandos da Switch 2.

Não utilize produtos químicos agressivos para limpar a capa. Evite expô-la a temperaturas extremas ou à luz solar direta durante períodos prolongados.

SE Svenska

Fodral kompatibel med Switch 2

REKOMMENDERAD ÅLDER

+3 år

MATERIAL

TPU + akryl eller endast TPU
(*beroende på modell)

FÖRPACKNING

Plastpåse



3+

Tillverkad i Kina

• BRUKSANVISNING

MONTERING

Placera skärmen till Switch 2-konsolen i fodralet och kontrollerna i motsvarande fodral. Se till att allt sitter tätt och är väl skyddat inuti.

BORTTAGNING

Dra försiktigt i kanterna för att ta bort fodralet utan att skada det eller konsolen/kontrollerna.

RENGÖRING

Tvätta fodralet med ljummet vatten och mild tvål. Låt det lufttorka helt innan du sätter på det igen.

▲ RISKER OCH VARNINGAR

VARNINGAR

Ej en leksak. Förvara utom räckhåll för barn under 3 år.

FÖRSIKTIGHET

Endast för användning med Switch 2-konsolen och -kontrollerna.

Använd inte starka kemikalier för att rengöra fodralet. Undvik långvarig exponering för extrema temperaturer eller direkt solljus.



UTMOSTXP · SWITCH 2 · USER GUIDE

HERGESTELLT UND IMPORTIERT VON · FABRICADO E IMPORTADO POR · MANUFACTURED AND IMPORTED BY · FABRIQUÉ ET IMPORTÉ PAR · PRODOTTO E IMPORTATO DA ·
GEFABRICEERD EN GEÏMORTEERD DOOR · WYPRODUKOWANE I IMPORTOWANE PRZEZ · FABRICADO E IMPORTADO POR · TILLVERKAD OCH IMPORTERAD AV:

MME Global Trading, S.L.U. · CIF B26760629 · Calle de la Princesa 31, Planta 2 Puerta 2 · 28008 Madrid, España · cliente@mme-globaltrading.com